


Tuklar Medical

Polymeeremulsie met extra hoge bestendigheid tegen alcohol en desinfectiemiddelen



Toepassing

Beschermingsmiddel voor alle harde vloeren met uitzondering van onverzegeld parket. Goed bestand tegen alcohol en desinfectiemiddelen.

Eigenschappen

- Tuklar medical is een ziekenhuisemulsie die speciaal werd ontwikkeld voor het beschermen van die vloeren die regelmatig worden gedesinfecteerd.
- Tuklar medical heeft een zeer goede vulkracht en is zo de aangewezen bescherming voor linoleum, pvc en vloeren waarop de doorsnee emulsies moeilijk hechten zoals poreuze stenen vloeren e.a.
- De polymethacrylaten in Tuklar medical bouwen een harde, zelfglanzende en vuilafstotende film op met zeer goede beloopeigenschappen.
- Tuklar medical is zeer goed alcoholbestendig.
- Tuklar medical is tevens een goede basis voor alle onderhoudssystemen. Zeer geschikt voor High- en Ultra High Speed toepassingen.
- Ook na lange tijd is Tuklar medical nog gemakkelijk te verwijderen.

Dosering

Onverdund.

Gebruiksaanwijzing

- Tuklar medical onverdund aanbrengen in één of twee lagen op een gereinigde, pH-neutrale en droge vloer.
- Op poreuze vloeren of als basis voor de High-Speed-methode, 3 lagen aanbrengen.
- Laten drogen.
- Geschikt voor gebruik met Matfinish medical en Cross-link medical

Dagelijks onderhoud:

- Niet aangehecht vuil: vochtwissen met vliesdoekjes of Rasant vlakmopsysteem.
- Aangehecht vuil: (vlak-)moppen of spraycleanen met Indur f of Indur brillant plus.

Tussentijds onderhoud:

Topstrippen met Bendurol topquick en nadien bijwerken (sprayen) met Tuklar medical in een verdunning van 1:1.

Eindbeurt:

Strippen met Bendurol medical of met Bendurol ultra (niet op linoleum).

Verbruik

1 tot 2,5 ltr per 100 m² (per laag).

Ingrediëntendeclaratie volgens 89/542/EEG

Bevat conserveringsmiddelen.

pH waarde

1% oplossing: 8,6

Opslag

- Vorstvrij en in goed gesloten verpakking bewaren.
- Niet samen met voedings- en/of genotmiddelen opslaan.

Verpakking

Doos 3 x 5 ltr

Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product